PegaSys-Facility-Karte individuell ändern

Handbuch

19.02.2024



Inhaltsverzeichnis

1.	Besc	hreibung der Facility-Karte	3
2.	Inbet	triebnahme des USB-Schreib-Lesegeräts	4
З.	Über	sicht der möglichen Kombinationen	5
	3.1	Mifare-Kombinationen	6
	3.2	LEGIC-Kombinationen	. 7
4.	Indiv	iduelle Anpassungen der Facility-Karte (MIFARE)	9
	4.1	Mögliche Individualisierungen	9 9 10
	4.2	CardManager mit MIFARE-Lesegerät	10
5.	Indiv	iduelle Anpassungen der Facility-Karte (LEGIC)	19
	5.1	Mögliche Individualisierungen	19
	5.2	CardManager mit LEGIC-Lesegerät	20
6.	Spei	cherplatzbedarf der Datenformate	28
7.	Hilfe	und weitere Informationen	30

1. Beschreibung der Facility-Karte

Bei einer PegaSys-Schließanlage dürfen nur die zu diesem Objekt gehörenden Ausweise und PegaSys Offline-Komponenten miteinander funktionieren. Damit alle involvierten Komponenten diese objektspezifischen Daten erhalten, sind diese auf der Facility-Karte gespeichert. Die Facility-Karte wird an allen Offline-Schließungen einmalig eingelesen. Zusätzlich wird sie von der Zutrittskontrollsoftware (beim ersten Programmstart) ausgelesen.

Die Facility-Karte enthält alle Sicherheits-, Konfigurations- und Identifikationsdaten Ihrer Anlage. Die Daten werden, in Teilen, sowohl auf Offline-Schließungen übertragen als auch auf die Userkarten (über das Zutrittskontrollsystem, z.B. PegaSys 3000).

- 2. Inbetriebnahme des USB-Schreib-Lesegeräts
 - ✓ Freier USB-A-Anschluss vorhanden.
 - 1. Schließen Sie mit dem USB-Kabel das Schreib-Lesegerät an den Computer an.
 - → Ein kurzer Piepton signalisiert, dass das Schreib-Lesegerät mit Strom versorgt wird.
 - 2. Stellen Sie das Schreib-Lesegerät mindestens 30 cm entfernt von anderen RFID-Lesegeräten auf.
 - 3. Legen Sie das RFID-Identmedium auf das Schreib-Lesegerät.



4. Lesen oder beschreiben Sie das RFID-Identmedium.

Weitere Informationen zur Inbetriebnahme, insbesondere mit Codiersoftware, entnehmen Sie dem Handbuch zur Codiersoftware.

3. Übersicht der möglichen Kombinationen

SimonsVoss erstellt für alle PegaSys Anlagen eine individuelle Facilitykarte (erkennbar am ObjektCode). Dabei werden alle sicherheitsrelevanten Daten von SimonsVoss festgelegt. In der Vergangenheit wurde auch eine Vielzahl von Konfigurationen ermöglicht. Um dieses starre Konstrukt flexibler zu gestalten, wurde 2024 die Objektkonfiguration für Neuanlagen vereinfacht. Für Bestandsanlagen ändert sich nichts.

Neubestellungen

Bei Neuanlagen können Sie eine der beiden sicheren Standard-Kartentechnologien MIFARE DESFire oder LEGIC ADVANT auswählen. Die Karten erhalten außerdem folgende Standardkonfiguration:

- 16 Einzeltüren
- 1024 Türgruppen pro Userkarte (größtmögliche Konfiguration)
- Buchungsspeicher eingestellt auf 2000 Einträge pro Schließung
- Sequenzsperre Einzeltür 1 und 2 deaktiviert

Für Änderungen der Standardkonfiguration der Facility-Karte bieten wir Ihnen die kostenfreie Software Allegion CardManager an.

Bestandsanlagen

Bestandsanlagen, welche erneut bestellt werden, sind durch den Objektcode eindeutig identifizierbar. Sie erhalten die Systemkarten in der individuellen Konfiguration, die in der Objektkonfiguration dokumentiert ist.

Konfigurationsänderungen an Bestandsanlagen

Konfigurationsänderungen an Bestandsanlagen können Sie mit der Software Allegion CardManager kostenfrei und kundenindividuell selbst vornehmen, wenn Sie im Besitz der Facility-Karte sind.

3.1 Mifare-Kombinationen

	Neuanlage	Bestandsanlage erneut bestellen	Bestandsanlage konfi- gurieren
MIFARE Clas- sic	Nicht möglich: Neuanlage mit MIFARE Classic Diese Kombination wird nicht mehr angeboten. Wenn Sie dennoch MIFA- RE Classic verwenden möchten, bestellen Sie eine MIFARE-DESFire- Konfiguration. Ändern Sie diese dann mit dem PG.WRITE.READ.M und dem Tool CardManager ab (siehe CardManager mit MIFARE-Lesegerät [▶ 10]).	Möglich: Bestandsanlage mit MIFARE Classic er- neut bestellen	Nicht möglich: Konfigura- tion einer Bestandsan- lage mit MIFARE Classic Wenn Sie Ihre Facility- Karte in einer MIFARE- Classic-Anlage konfigu- rieren möchten, können Sie den PG.WRI- TE.READ.M und das Tool CardManager nutzen (siehe <i>CardManager mit</i> <i>MIFARE-Lesegerät</i> [> 10]).
MIFARE DES- Fire	Möglich: Neuanlage mit MIFARE DESFire	Möglich: Bestandsanlage mit MIFARE DESFire er- neut bestellen	Nicht möglich: Konfigura- tion einer Bestandsan- lage mit MIFARE DESFire Wenn Sie Ihre Facility- Karte in einer MIFARE- DESFire-Anlage konfigu- rieren möchten, können Sie den PG.WRI- TE.READ.M und das Tool CardManager nutzen (siehe <i>CardManager mit</i> <i>MIFARE-Lesegerät</i> [• 10]).

	Neuanlage	Bestandsanlage erneut bestellen	Bestandsanlage konfi- gurieren
MIFARE Mixed (Classic und DESFIRE)	Nicht möglich: Neuanlage mit MIFARE Mixed (Clas- sic und DESFire) Diese Kombination wird nicht mehr angeboten. Wenn Sie diese Kombi- nation dennoch verwen- den möchten, bestellen Sie eine MIFARE-DESFi- re-Konfiguration. Ändern Sie diese dann mit dem PG.WRITE.READ.M und dem Tool CardManager ab (siehe <i>CardManager</i> <i>mit MIFARE-Lesegerät</i> [▶ 10]).	Möglich: Bestandsanlage mit MIFARE Mixed (Clas- sic und DESFire) erneut bestellen	Möglich: Konfiguration ei- ner Bestandsanlage mit MIFARE Mixed (Classic und DESFire) Wenn Sie Ihre Facility- Karte in einer MIFARE-Mi- xed-Anlage konfigurieren möchten, können Sie den PG.WRITE.READ.M und das Tool CardManager nutzen (siehe <i>CardMana- ger mit MIFARE-Lesege- rät [> 10]</i>). Für die Benutzer-Auswei- se benötigen Sie zusätz- lich ein Lesegerät (z.B. OmniKey-Chipkartenle- ser) und eine Lizenzkarte für MIFARE DESFire: I PG.LICENSE.M. I PG.LICENSE.M.OEM1

3.2 LEGIC-Kombinationen

	Neuanlage	Bestandsanlage erneut bestellen	Bestandsanlage konfi- gurieren
LEGIC Prime	Nicht möglich: Neuanlage mit LEGIC Prime Diese Kombination wird nicht mehr angeboten.	Möglich: Bestandsanlage mit LEGIC Prime erneut bestellen	Nicht möglich: Konfigura- tion einer Bestandsan- lage mit LEGIC Prime Wenn Sie eine Facility- Karte für Ihre LEGIC-Pri- me-Anlage konfigurieren möchten, können Sie das Tool CardManager nut- zen (siehe <i>CardManager</i> <i>mit LEGIC-Lesegerät</i> [▶ 20]).

	Neuanlage	Bestandsanlage erneut bestellen	Bestandsanlage konfi- gurieren
LEGIC Advant	Möglich: Neuanlage mit LEGIC Advant	Möglich: Bestandsanlage mit LEGIC Advant erneut bestellen	Nicht möglich: Konfigura- tion einer Bestandsan- lage mit LEGIC Advant Wenn Sie eine Facility- Karte für Ihre LEGIC-Ad- vant-Anlage konfigurie- ren möchten, können Sie das Tool CardManager nutzen (siehe <i>CardMana</i> -
			ger mit LEGIC-Lesegerät [▶ 20]).
LEGIC Mixed (Prime und Advant)	Nicht möglich: Neuanlage mit LEGIC Mixed (Prime und Advant) Diese Kombination wird nicht mehr angeboten.	Möglich: Bestandsanlage mit LEGIC Mixed (Prime und Advant) erneut be- stellen	Möglich: Konfiguration ei- ner Bestandsanlage mit LEGIC Mixed (Prime und Advant) Wenn Sie eine Facility- Karte für Ihre LEGIC-Mi- xed-Anlage konfigurieren möchten, können Sie das Tool CardManager nut- zen (siehe <i>CardManager</i> <i>mit LEGIC-Lesegerät</i> [▶ 20]).

Information zu LEGIC Mixed mit Custom Stamps

SimonsVoss kann aufgrund der LEGIC-Architektur keine SAM- und IAM-Karten für Custom-Stamps bereitstellen.

4. Individuelle Anpassungen der Facility-Karte (MIFARE)

Sie können für Ihre Anlage individuell anpassen:

- Datenformat
- Anzahl Türgruppen/Einzeltüren
- Areaübergreifende Türgruppen (nur 3.1)
- Sequenzsperren
- Buchungsspeicher
- Userkartenkonfiguration
 - Keys
 - Sektor
 - Applikation
 - ...

Der Objektcode ist nicht änderbar, d.h. Sie können nur Ihre eigene Anlage anpassen.

4.1 Mögliche Individualisierungen

Ab 2024 wird die Vielfalt der bestellbaren PegaSys-Systeme reduziert. Dies hat mehrere Gründe:

	MIFARE Classic wird nicht mehr für Neuanlagen angeboten.
	MIFARE Classic wurde 2008 erfolgreich gehackt und gilt seitdem als nicht mehr sicher. Durch die weite Verbreitung von MIFARE Classic ist es in vielen Systemen immer noch aktiv. SimonsVoss macht nun einen Schritt in Richtung Sicherheit und liefert für PegaSys keine Neuanlagen mehr mit MIFARE Classic aus.
Erhöhung der Sicherheit	Ihr System ist natürlich weiterhin mit dem Kartenformat MIFARE Classic kom- patibel. Wenn Sie dies einsetzen möchten, bestellen Sie einfach eine MIFARE- DESFire-Kartenkonfiguration (z.B. mit Lizenztyp PegaSys) und konfigurieren Sie diese um. Die Konfiguration erfolgt mit dem Allegion CardManager (siehe <i>Card-</i> <i>Manager mit MIFARE-Lesegerät</i> [> 10]).
	Zur Übersicht der unterstützten Konfigurationen siehe <i>Mifare-Kombinationen</i> [▶ 6].
Kostenerspar- nis und gerin- gere Wartezei-	Mit dem Allegion CardManager sind Sie in der Lage, Ihre Facility-Karte für Ihr System selbst individuell zu konfigurieren. Daher bieten wir zukünftig keine Kon- figurationsänderungen für MIFARE DESFire mehr an. Sie können diese künftig
ten	kostenneutral selbst durchführen.

	Selten genutzte Einstellungen fallen weg. Folgende Daten werden auf einen Standardwert gesetzt, den Sie individuell mit dem Allegion CardManager an- passen können:
	Anzahl Einzeltüren und Türgruppen (Voreinstellung: 16/1024)
Einfachere	Sequenzsperre für Einzeltürberechtigung 1 (Voreinstellung: NEIN)
Objekteinstel- lungen	Sequenzsperre für Einzeltürberechtigung 1 (Voreinstellung: NEIN)
	Buchungsspeicher verwenden (Voreinstellung: JA), 2000 Einträge
	Kartentyp (Voreinstellung: DESFire)
	Weitere Individualisierungen siehe <i>CardManager mit MIFARE-Lesegerät</i> [* 10].

ACHTUNG

Änderungen auf eigene Gefahr

Falsche Einstellungen der Facility-Karte können die Funktion der Anlage beeinträchtigen. SimonsVoss übernimmt keine Verantwortung für die Folgen falscher Einstellungen.



HINWEIS

Dateninkonsistenzen nach individuellen Änderungen

Diese Änderungen im Prozess können Inkonsistenzen zwischen Ihren und unseren Daten verursachen.

Bei erneuten Bestellungen können Ihre individuellen Änderungen nicht berücksichtigt werden.

- Füllen Sie bei jeder Bestellung das neue Objekteinstellungsblatt (Objektkonfiguration) vollständig aus.
- 2. Dokumentieren Sie Ihre individuellen Änderungen selbständig.
- 3. Führen Sie diese Änderungen nach einer erneuten Bestellung wieder durch.

Systemkarten nicht betroffen

Die Individualisierung der Facility-Karten hat keine Auswirkungen auf die Systemkarten. Diese funktionieren in Ihrer Anlage weiterhin wie gewohnt.

4.2 CardManager mit MIFARE-Lesegerät

Laden Sie den Allegion CardManager herunter (*https://ftpservice.inter-flex.de*).
 Bonutzername: BogaSys, Kunden

Benutzername: PegaSys-Kunden Passwort: 8Rzhv88117rZ07lY

11/31

- 2. Führen Sie die CardManager_X.X.X.X_Setup.exe aus und folgen Sie den Anweisungen.
 - → CardManager wird installiert.
- 3. Schließen Sie das USB-Schreib-Lesegerät für LEGIC an einen USB-Anschluss an (PG.WRITE.READ.M).
- 4. Starten Sie den CardManager.
- 5. Klicken Sie auf den Reiter "Card Coding/Writing".
- 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Start Facility Card Editor".
 → Prozess wird eingeleitet.
- 7. Legen Sie die zu ändernde Facility-Karte auf das USB-Schreib-Lesegerät.



- 8. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Read Facility Card".
 - → Ihr Objektcode wird eingelesen. Dieser kann **nicht** geändert werden.
- 9. Wählen Sie das Datenformat aus.



10. Wählen Sie, wieviele Einzeltüren und Türgruppen auf den Userkarten gespeichert werden sollen.



11. Nur für Datenformat 3.1: Wählen Sie, ob area-übergreifende Türgruppen verwendet werden sollen.

U Use Company Door Groups (ndependent of are	sa code)
Select the door groups range to	hat will be used ind	ependent of area
		Vald values
First Door Group	L	1, 9, 17, 25, 1009, 1017
Number of Door Groups	8	8, 15, 24, 1024
		(depending on first door group):

12. Wählen Sie, wieviele Ereignisse auf der Karte gespeichert werden sollen.

13. Aktivieren Sie ggfs. die Checkboxen für die Hotelfunktionen.



Wählen Sie den MIFARE-Kartentyp aus.
 (Im Beispiel wurde MIFARE Mixed gewählt, um alle verfügbaren Optionen zu zeigen.)



HINWEIS

Einstellungen für MIFARE Classic MAD abgekündigt

Die Funktion MIFARE Classic MAD (MIFARE Application Directory) wurde abgekündigt, die Einstellungsmöglichkeiten sind für Abwärtskompatibilität in Altprojekten noch enthalten.



14/31

15. Nur für MIFARE Classic und Datenformat 3.1: Stellen Sie den Online-Sektor ein.

Einstellung AID: Nur bei Nutzung des MAD (Funktion abgekündigt, aus Abwärtskompatibilitätsgründen noch enthalten)

"Startsektor": Historisch gewählter Begriff – Classic ONLINE nutzt nur einen einzigen Sektor. In diesem Sektor werden die Daten abgelegt. Offset: Die PegaSys Applikation liest bei MIFARE Classic eine 4 Byte Ausweisnummer vom Ausweis. Innerhalb des Sektors beginnt die Nummer an Offset 5 (eine Änderung des Wertes ist i.d.R. nicht notwendig).

Class	sic O	nline	1				
	4897 1 ÷ 5 ÷	AID Start Se Offset fo	ctor or Card Numbe Read Key fo	r r User Secto	ns		
		*				8	

16. Nur für MIFARE Classic: Stellen Sie den Offline-Sektor ein. Einstellung AID: Nur bei Nutzung des MAD (Funktion abgekündigt, aus Abwärtskompatibilitätsgründen noch enthalten) Startsektor: Classic OFFLINE kann mehrere Sektoren nutzen. Sie können nur den Startsektor wählen, die Anzahl nachfolgenden Sektoren hängt vom gewählten Datenformat ab (siehe Speicherplatzbedarf der Daten-

15/31

formate [> 28]).

Verschlüsselung: Wird projektinidividuell erzeugt und im Hintergrund zugewiesen.



17. Nur MIFARE DESFire oder Mixed: Wählen Sie den Lizenztyp aus.

Velcome	DESFire Ba	isic	-	• ×
	Brand O Interflex Normbau Normbau OEM1 O Normbau OEM2 O Normbau OEM3	System Code 39321 C dec	Offline File	D
	DESFire Parameter	ner Specific Parameter (next page)		C.
				8

18. Nur MIFARE DESFire und Datenformat 3.1: Geben Sie ggfs. den Area-Code an.

Hintergrunderklärung: Der PegaSys 3000 Host kann die Anlage mit ei-

nem Area-Code versehen. Die PegaSys 3000 hat aber kein Eingabefeld für den Area-Code. Daher müssen Sie den Area-Code über die Facility-Karte einlesen.

DESFire B	asic				C.M.
Brand	System Cod	le	Offline F	File ID	
 Interflex 	39321 ÷	dec	2 🗧	1	0
 Normbau Normbau OEM1 Normbau OEM2 Normbau OEM3 	PegaSys 3000 Support F AW AREA	Host PegaSys 30 1001 1	000 Feature	1 and 1	No.
DESFire Parameter Standard Coding O Cus	tomer Specific Parameter	(next page)		C.	
	4				

→ Ihre gewählten Einstellungen werden in einer Zusammenfassung angezeigt.

Resume System Format: Object Code: Data Format: Number of events: Check sequence for 1st Door: Check se	PegaSys 3.1 new electronic + online (IF) + AreaCode 0x9999 16/1024 2000 No No Yes for PegaSys DF > 2.0 mixed Classic/DESFire 1 5 12 Normbau (NB) 39321		
	Save Resume	8	

19. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Write Facility Card", um die Änderungen auf die Facility-Karte zu schreiben.



	Interflex	(nicht für PegaSys-Systeme)
Brand		(Neu: PegaSys)
	Normbau	 Nutzung eines PegaSys-eigenen Key4 (diversified*)
		Achtung: Keine Integration in fremde Management-/ Codiersoftware möglich
	Normbau OEM1	(OEM1)
		 Nutzung eines kundeneigenen Key4 (non diversified*)
		Integration in fremde Management-/Codiersoftware möglich
	Normbau OEM2	(OEM2)
		 Nutzung eines kundeneigenen Key4 (diversified)
		 Integration in fremde Management-/Codiersoftware möglich
	Normbau OEM3	Platzhalter
	*diversified = Der Key4 wird in Kombi verschlüsselt und ist auf jeder Karte u	nation mit der UID des Ausweises Interschiedlich.

Systemcode	In der Regel der Objektcode in Dezimalschreibweise (Umrechnung über Schaltfläche möglich)
Offline File-ID	In der Regel File 2
DESFire Parameter	Für spezielle Integrationen: Erweiterte Einstellungen (Änderungen nur für geschulte Kunden).

5. Individuelle Anpassungen der Facility-Karte (LEGIC)

5.1 Mögliche Individualisierungen

Ab Sommer 2024 wird die Vielfalt der bestellbaren PegaSys-Systeme reduziert. Dies hat mehrere Gründe:

	LEGIC Prime wird nicht mehr für Neuanlagen angeboten.
Erhöhung der Sicherheit	LEGIC Prime wurde 2010 erfolgreich gehackt und gilt seitdem als nicht mehr si- cher. Durch die weite Verbreitung von LEGIC Prime ist es in vielen Systemen im- mer noch aktiv. SimonsVoss macht nun einen Schritt in Richtung Sicherheit und liefert für PegaSys keine Neuanlagen mehr mit LEGIC Prime aus.
	Ihr System ist natürlich weiterhin mit dem Kartenformat LEGIC Prime kompati- bel. Wenn Sie dies einsetzen möchten, bestellen Sie einfach eine LEGIC-Ad- vant-Kartenkonfiguration und konfigurieren Sie diese um. Die Konfiguration er- folgt mit dem Allegion CardManager (siehe <i>CardManager mit LEGIC-Lesegerät</i> [* 20]).
	Bitte beachten Sie, dass diese Konfiguration nur noch mit Custom-Stamps funktioniert. SimonsVoss stellt für Neuanlagen keine IAM-/SAM-Karten mit Pe- gaSys-Stamp mehr aus.SimonsVoss stellt keine IAM-/SAM-Karten mit Cu- stom-Stamp zur Verfügung.
	Zur Übersicht der unterstützten Konfigurationen siehe <i>LEGIC-Kombinationen</i> [• 7].
Kostenerspar- nis und gerin- gere Wartezei- ten	Mit dem Allegion CardManager sind Sie in der Lage, Ihre Facility-Karte für Ihr System selbst individuell zu konfigurieren. Daher bieten wir zukünftig keine Kon- figurationsänderungen für LEGIC Advant mehr an. Sie können diese künftig kos- tenneutral selbst durchführen.
	Selten genutzte Einstellungen fallen weg. Folgende Daten werden auf einen Standardwert gesetzt, den Sie individuell mit dem Allegion CardManager an- passen können:
	Anzahl Einzeltüren und Türgruppen (Voreinstellung: 16/1024)
Einfachere Obiekteinstel-	Sequenzsperre für Einzeltürberechtigung 1 (Voreinstellung: NEIN)
lungen	Sequenzsperre für Einzeltürberechtigung 1 (Voreinstellung: NEIN)
	Buchungsspeicher verwenden (Voreinstellung: JA, 2000 Einträge)
	Kartentyp (Voreinstellung: Advant)
	Weitere Individualisierungen siehe <i>CardManager mit LEGIC-Lesegerät [• 20]</i> .

ACHTUNG

Änderungen auf eigene Gefahr

Falsche Einstellungen der Facility-Karte können die Funktion der Anlage beeinträchtigen. SimonsVoss übernimmt keine Verantwortung für die Folgen falscher Einstellungen.



HINWEIS

Dateninkonsistenzen nach individuellen Änderungen

Diese Änderungen im Prozess können Inkonsistenzen zwischen Ihren und unseren Daten verursachen.

Bei erneuten Bestellungen können Ihre individuellen Änderungen nicht berücksichtigt werden.

- 1. Füllen Sie bei jeder Bestellung das neue Objekteinstellungsblatt (Objektkonfiguration) vollständig aus.
- 2. Dokumentieren Sie Ihre individuellen Änderungen selbständig.
- 3. Führen Sie diese Änderungen nach einer erneuten Bestellung wieder durch.

Systemkarten nicht betroffen

Die Individualisierung der Facility-Karten hat keine Auswirkungen auf die Systemkarten. Diese funktionieren in Ihrer Anlage weiterhin wie gewohnt.

5.2 CardManager mit LEGIC-Lesegerät

Laden Sie den Allegion CardManager herunter (*https://ftpservice.inter-flex.de*).
 Benutzername: PegaSys-Kunden

Passwort: 8Rzhv88117rZ07lY

- 2. Führen Sie die CardManager_X.X.X.X_Setup.exe aus und folgen Sie den Anweisungen.
 - └→ CardManager wird installiert.
- 3. Schließen Sie das USB-Schreib-Lesegerät für LEGIC an einen USB-Anschluss an (PG.WRITE.READ.L).
- 4. Starten Sie den CardManager.
- 5. Klicken Sie auf den Reiter "Card Coding/Writing".
- 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Start Facility Card Editor".
 - → Prozess wird eingeleitet.

7. Legen Sie die zu ändernde Facility-Karte auf das USB-Schreib-Lesegerät.



- 8. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Read Facility Card".
 - → Ihr Objektcode wird eingelesen. Dieser kann **nicht** geändert werden.
- 9. Wählen Sie das gewünschte Datenformat aus (Unterschiede siehe *Speicherplatzbedarf der Datenformate* [+ 28]).

Welcome to Facility Card Editor	-		×
System Format		0	11
 PegaSys data format 2.0 			. O
PegaSys data format 2.1 (online)			1
O PegaSys data format 3.1 (online with a second	area co	de)	O.
Object code		1	10
Read Facility Card	1		"p
0 0 84800	201	1	ų
		8	

10. Wählen Sie, wieviele Einzeltüren und Türgruppen auf den Userkarten gespeichert werden sollen.



11. Nur für Datenformat 3.1: Wählen Sie, ob area-übergreifende Türgruppen verwendet werden sollen.

Use company boor droups (independent of are	ia code)
Select the door groups range t	that will be used ind	ependent of area
		Valid values
First Door Group	I	1, 9, 17, 25, 1009, 1017
Number of Door Groups	0	8, 16, 24, 1024
		(depending on first door group):

12. Wählen Sie, wieviele Ereignisse auf der Karte gespeichert werden sollen.

13. Aktivieren Sie ggfs. die Checkboxen für die Hotelfunktionen.



14. Wählen Sie den LEGIC-Kartentyp aus.

(Im Beispiel wurde LEGIC Mixed gewählt, um alle verfügbaren Optionen zu zeigen.)



15. Nur für Prime ONLINE und Datenformat 3.1: Stellen Sie das Online-Segment ein.

Ab Version 2.9 des CardManagers können Sie die Länge des Stamps und den Stamp selbst ändern. Der Default-Stamp ist immer eine Mischung aus dem jeweiligen Pega-Sys-Stamp und dem Objektcode (im HEX-Format). Der Offset 31 wird in der Regel nie geändert.

Welcome to Facility Ca	e Online	- 0 ×
	Online Segment 1 1 31 0ffset 4 20 00 99 99 Stamp	

16. Nur Prime: Stellen Sie das Offline-Segment ein.

Bei Bedarf können Sie die Länge des Stamps und den Stamp selbst ändern.

Der Default-Stamp ist immer eine Mischung aus dem jeweiligen Pega-Sys-Stamp und dem Objektcode (im HEX-Format).

Der Offset 26 wird in der Regel nie geändert.

→ Nur Datenformat 2.1: Ein zweites Offline-Segment ist möglich.



→ Nur Datenformat 3.1: Kein zweites Offline-Segment ist möglich.

Welcome to Facility Card Editor	2	IN	×
Prime Offline			
Offine Segment 1 1 - Number 26 - Offset 6 - 20 A0 00 00 00 02 Stamp			
	Ð	8	

 Nur Advant: Stellen Sie das Advant-Segment ein.
 Der Default-Stamp ist immer eine Mischung aus dem jeweiligen Pega-Sys-Stamp und dem Objektcode (im HEX-Format).
 Der Offset 16 wird in der Regel nie geändert.

Welcome to Facility Card Editor	7	۵	×
Advant Basic			
Advant Segment			
1 - Number			
16 🗧 Offset			
8 🕂 20 02 00 00 00 99 99 Stamp			
		8	

→ Ihre gewählten Einstellungen werden in einer Zusammenfassung angezeigt.

Resume	7 .		×
System Format: Object Code: Data Format: Number of events: Check sequence for 1st Door: Check sequence for 2nd Door: Write Low Battery' event: Card Type: Segment Stamp Length: Segment Stamp: Data Offset:	PegaSys 3.1 new electronic + online (IF) + AreaCode 0x9999 16/1024 2000 No No Yes for PegaSys DF > 2.0 mixed Prime/Advant 1 4 0x2000270F 31	^	
Segment Number Offline 1: Segment Stamp Length: Segment Stamp: Data Offset:	1 6 0x20A00100270F 26	1	
No use of Offline Segment 2.			

18. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Write Facility Card", um die Änderungen auf die Facility-Karte zu schreiben.

elcome to Facility Card Editor	-		×
Write Cards			
V	Vrite Facility Card	0	1
Ready, write facility 04 card was successful.	The Facility Gard		J
	1		E.



HINWEIS

Neue SAM63/64-Karten und IAM-Karten erforderlich

Änderungen der Stamps erfordern neue SAM63/64-Karten und IAM-Karten.

Sie erhalten die Karten beim Aussteller der Stamps.

SimonsVoss kann die SAMs und IAM für folgende Stamps bereitstellen:

Kartentechnologie	Stamps
Prime OFFLINE (nur Bestandsan- lagen)	20 A0 00 00 XX XX

Kartentechnologie	Stamps
Prime ONLINE (nur Bestandsan- lagen)	20 00 XX XX
Advant	20 02 00 01 00 00 XX XX

6. Speicherplatzbedarf der Datenformate

3.1-Datenformat

Türgruppen	Einzeltüren	Benötigte Bytes	Benötigte Sektoren	Segmentgrö- ße
216	2	48	1	70
256	4	57	2	79
256	8	65	2	87
256	16	81	2	103
512	2	85	2	107
512	4	89	2	111
512	8	97	3	119
512	16	113	3	135
768	2	117	3	139
768	4	121	3	143
768	8	129	3	151
768	16	145	4	167
1024	2	149	4	171
1024	4	153	4	175
1024	8	161	4	183
1024	16	177	4	199

2.1-Datenformat

Türgruppen	Einzeltüren	Benötigte Bytes	Benötigte Sektoren	Segmentgrö- ße
256	2	48	1	70
256	4	52	2	74
256	8	60	2	82
256	16	76	2	98
512	2	80	2	102
512	4	84	2	106
512	8	92	2	114
512	16	108	2	130
768	2	112	3	134

Türgruppen	Einzeltüren	Benötigte Bytes	Benötigte Sektoren	Segmentgrö- ße
768	4	116	3	138
768	8	124	3	146
768	16	140	3	162
1024	2	144	3	166
1024	4	148	4	170
1024	8	156	4	178
1024	16	172	4	194

7. Hilfe und weitere Informationen

Infomaterial/Dokumente

Detaillierte Informationen zum Betrieb und zur Konfiguration sowie weitere Dokumente finden Sie auf der Homepage:

https://www.pegasys.allegion.com/de/infocenter.html

Konformitätserklärungen und Zertifikate

Konformitätserklärungen und Zertifikate finden Sie auf der Homepage:

https://www.pegasys.allegion.com/de/infocenter/zertifikate.html

Technischer Support

Unser technischer Support hilft Ihnen gerne weiter (Festnetz, Kosten abhängig vom Anbieter):

E-Mail

Sie möchten uns lieber eine E-Mail schreiben?

pegasys.support@allegion.com

FAQ

Informationen und Hilfestellungen finden Sie im FAQ-Bereich:

https://pegasys.allegion.com/infocenter/produktinfo/

Adresse

SimonsVoss Technologies GmbH Feringastr. 4 D-85774 Unterfoehring Deutschland



Das ist SimonsVoss

SimonsVoss, der Pionier funkgesteuerter, kabelloser Schließtechnik, bietet Systemlösungen mit breiter Produktpalette für die Bereiche SOHO, kleine und große Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen. SimonsVoss-Schließsysteme verbinden intelligente Funktionalität, hohe Qualität und preisgekröntes Design Made in Germany.

Als innovativer Systemanbieter legt SimonsVoss Wert auf skalierbare Systeme, hohe Sicherheit, zuverlässige Komponenten, leistungsstarke Software und einfache Bedienung. Damit wird SimonsVoss als ein

Technologieführer bei digitalen Schließsystemen angesehen.

Mut zur Innovation, nachhaltiges Denken und Handeln sowie hohe Wertschätzung der Mitarbeiter und Partner sind Grundlage des wirtschaftlichen Erfolgs.

SimonsVoss ist ein Unternehmen der ALLEGION Group – ein global agierendes Netzwerk im Bereich Sicherheit. Allegion ist in rund 130 Ländern weltweit vertreten (www.allegion.com).

Made in Germany

Für SimonsVoss ist "Made in Germany" ein ernsthaftes Bekenntnis: Alle Produkte werden ausschließlich in Deutschland entwickelt und produziert.

© 2024, SimonsVoss Technologies GmbH, Unterföhring

Alle Rechte vorbehalten. Texte, Bilder und Grafiken unterliegen dem Schutz des Urheberrechts.

Der Inhalt dieses Dokuments darf nicht kopiert, verbreitet oder verändert werden. Technische Änderungen vorbehalten.

SimonsVoss und MobileKey sind eingetragene Marken der SimonsVoss Technologies GmbH.





